XSR155 MTM155-A 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

故障碼	故障原因及排除
P0030	檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器驅動器不良的故障，並請排除。
P00D1	檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器性能下降的故障，並請排除。
P0107	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0108	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0112	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0113	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0117	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0118	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0122	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0123	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0132	檢查含氧量感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0201	檢查噴油嘴，確認是否發生故障，並請排除。
P0335	檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的正常訊號的故障，並請排除。
P0351	檢查點火線圈，確認是否發生偵測到點火線圈的導線斷路或短路的故障，並請排除。
P0480	檢查水箱風扇馬達繼電器，確認是否發生未收到正常訊號的故障，並請排除。
P0500	檢查前輪感知器，確認是否發生沒有接收到前輪感知器正常訊號的故障，並請排除。
P0507	檢查 FID 電磁閥，確認引擎轉速是否過快，並請排除。
P0511	檢查 FID 電磁閥，確認是否發生偵測到 FID 電磁閥是否正常運轉，並請排除。
P0560	檢查電瓶電壓，確認是否發生過放電的故障，並請排除。
P0563	檢查電瓶電壓，確認是否發生過充電的故障，並請排除。
P0601	檢查 ECU，確認是否發生內部故障，並請排除。
P062F	檢查 ECU，確認是否發生讀取或寫入 EEPROM 時偵測到錯誤的故障，並請排除。
P0657	檢查汽油系統電壓，確認是否發生正常電壓未供應至噴油嘴和汽油泵浦的故障，並請排除。

P1601	檢查側支架開關，確認是否偵測到發生 ECU 的藍/黃導線斷路或短路的故障，並請排除。
P1602	檢查 ECU，確認是否發生內部電路（SGCU 斷電功能異常）的故障，並請排除。
P1604	檢查轉倒感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P1605	檢查轉倒感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P2195	檢查含氧量感知器，確認是否發生斷路的故障，並請排除。
P2645	檢查 VVA 電磁閥，確認是否發生未收到 VVA 電磁閥電路正常訊號的故障，並請排除。