

## R3 YZF320-A OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

| 故障碼   | 故障原因及排除  |
|-------|--|
| P0030 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器或驅動電路ON/OFF命令與錯誤訊號不匹配的故障，並請排除。         |
| P0107 | 檢查進氣壓力感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。                            |
| P0108 | 檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。                         |
| P0112 | 檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。                            |
| P0113 | 檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。                         |
| P0117 | 檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。                           |
| P0118 | 檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。                        |
| P0122 | 檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。                        |
| P0123 | 檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。                           |
| P0132 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。                             |
| P0201 | 檢查第1缸噴油嘴，確認是否發生第1缸噴油嘴故障，並請排除。                            |
| P0202 | 檢查第2缸噴油嘴，確認是否發生第2缸噴油嘴故障，並請排除。                            |
| P0335 | 檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的正常訊號的故障，並請排除。                 |
| P0351 | 檢查第1汽缸點火線圈，確認是否發生未收到點火系統電路的正常訊號的故障，並請排除。                 |
| P0352 | 檢查第2汽缸點火線圈，確認是否發生未收到點火系統電路的正常訊號的故障，並請排除。                 |
| P0480 | 檢查水箱風扇馬達繼電器，確認是否發生未收到水箱風扇馬達繼電器的正常訊號的故障，並請排除。             |
| P0507 | 確認有聽見 ISC ( 惰轉轉速控制 ) 單元作動音：檢查 ISC 以外，其他部品是否發生故障，並請排除。    |
|       | 確認沒有聽見 ISC ( 惰轉轉速控制 ) 單元作動音：檢查 ISC 是否發生故障，並請排除。          |
| P0511 | 檢查 ISC ( 惰轉轉速控制 ) 單元，確認是否發生故障，並請排除。                      |
| P0560 | 檢查電瓶電壓，確認是否發生過放電的故障，並請排除。                                |
| P0563 | 檢查電瓶電壓，確認是否發生過充電的故障，並請排除。                                |
| P0601 | 檢查 ECU，確認是否發生內部故障(偵測到 ECU 發生此故障後，診斷工具可能不會顯示故障代碼編號)，並請排除。 |
| P062F | 檢查 ECU，確認是否發生讀取或寫入 EEPROM 時偵測到錯誤的故障，並請排除。                |
| P0657 | 檢查汽油系統電壓，確認是否發生至汽油泵浦繼電器、噴油嘴和汽油泵浦的供應電壓不當的故障，並請排除。         |
| P1400 | 檢查二次空氣控制閥：確認是否發生偵測到斷路或短路的故障，並請排除。                        |
| P1500 | 檢查後輪感知器，確認是否發生未從後輪感知器接收到正常訊號的故障，並請排除。                    |
|       | 檢查空檔開關，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。                              |
|       | 檢查離合器開關，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。                             |
| P1601 | 檢查側支架開關，確認是否發生未收到相關開關的正常訊號的故障，並請排除。                      |
| P1602 | 檢查 ECU 內部電路，確認是否發生故障 ( ECU 斷電功能異常 )，並請排除。                |
| P1604 | 檢查轉倒感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。                              |
| P1605 | 檢查轉倒感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。                           |
| P2195 | 檢查含氧量感知器，確認是否發生偵測到斷路的故障，並請排除。                            |