

R7 YZF690 OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

故障碼	故障原因及排除
P0030	檢查前含氧量感知器，確認是否發生加熱器或驅動電路的故障，並請排除。
P0036	檢查後含氧量感知器，確認是否發生加熱器或驅動電路的故障，並請排除。
P0107	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0108	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0112	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0113	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0117	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0118	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0122	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0123	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0132	檢查前含氧量感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0138	檢查後含氧量感知器，確認是否發生電源電路短路的故障，並請排除。
P0201	檢查第1噴油嘴，確認是否發生第1噴油嘴故障，並請排除。
P0202	檢查第2噴油嘴，確認是否發生第2噴油嘴故障，並請排除。
P0222	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵電路短路，並請排除。
P0223	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源電路短路，並請排除。
P0335	檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器正常訊號的故障，並請排除。
P0351	檢查第1汽缸點火線圈，確認是否發生第1汽缸點火線圈的主導線斷路或短路的故障，並請排除。
P0352	檢查第2汽缸點火線圈，確認是否發生第2汽缸點火線圈的主導線斷路或短路的故障，並請排除。
P0458	檢查油氣切斷電磁閥，確認是否發生斷路的故障，並請排除。
P0480	檢查水箱風扇馬達繼電器，確認是否發生偵測到斷路或短路的故障，並請排除。
P0500	檢查後輪感知器，確認是否發生斷路或短路，並請排除。
P0507	檢查引擎惰轉轉速，確認是否發生過高的故障，並請排除。

P0560	檢查電瓶充電電壓，確認是否發生放電過度的故障，並請排除。
P0563	檢查電瓶充電電壓，確認是否發生充電過度的故障，並請排除。
P0564	檢查定速控制設定開關，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
P056C	檢查前煞車燈開關，確認是否發生斷路或短路，並請排除。
	檢查後煞車燈開關，確認是否發生斷路或短路，並請排除。
P0601	檢查 ECU，確認是否發生內部的故障，並請排除。
P0606	檢查 ECU，確認是否發生內部的故障，並請排除。
P062F	檢查 ECU，確認是否發生在 EEPROM 上進行讀取或寫入時偵測到錯誤的故障，並請排除。
P0638	檢查YCC-T，確認是否發生內部的故障，並請排除。
P0657	檢查汽油系統電壓，確認是否發生至噴油嘴和汽油泵浦的供應電壓不當的故障，並請排除。
P0916	檢查檔位感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0917	檢查檔位感知器，確認是否發生電源電路短路的故障，並請排除。
P1600	檢查轉倒感知器，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
P1601	檢查側支架開關，確認是否發生 ECU 的黃/藍導線斷路或短路的故障，並請排除。
P1602	檢查 ECU 內部電路，確認是否發生 ECU 斷電功能異常的故障，並請排除。
P1806	檢查換檔感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P1807	檢查換檔感知器，確認是否發生電源電路短路的故障，並請排除。
P2122	檢查電門位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P2123	檢查電門位置感知器，確認是否發生電源電路短路的故障，並請排除。
P2127	檢查電門位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P2135	檢查節流閥位置感知器，檢查輸出電壓位差是否錯誤，並請排除。
P2138	檢查電門位置感知器，確認是否發生店位差錯誤的故障，並請排除。
P2158	檢查前輪感知器，確認是否發收未收到前輪感知器的正常訊號的故障，並請排除。
P2195	檢查含前氧量感知器，確認是否發生斷路的故障，並請排除。
P2270	檢查後含氧量感知器，確認是否發生斷路的故障，並請排除。