

TMAX XP560 / TMAX XP560D OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

故障碼	故障原因及排除
P0030	檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器控制器有瑕疵的故障，並請排除。
P00D1	檢查含氧量感知器，確認是否發生加熱器效能下降的故障，並請排除。
P0107	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0108	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0112	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0113	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0117	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0118	檢查冷卻水溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0122	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0123	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0132	檢查含氧量感知器，確認是否發生偵測到電源短路的故障，並請排除。
P0201	檢查第1缸噴油嘴，確認是否發生第1缸噴油嘴故障，並請排除。
P0202	檢查第2缸噴油嘴，確認是否發生第2缸噴油嘴故障，並請排除。
P0222	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0223	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0335	檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的任何正常訊號的故障，並請排除。
P0351	檢查點火線圈，確認是否發生偵測到點火線圈的一次導線斷路或短路的故障，並請排除。
P0480	檢查水箱風扇馬達繼電器，確認是否發生偵測到斷路或短路的故障，並請排除。
P0500	檢查後輪感知器，確認是否發生未收到後輪感知器的正常訊號的故障，並請排除。
P0507	檢查引擎惰轉轉速，確認是否發生引擎惰轉轉速過高的故障，並請排除。
P0560	檢查充電電壓，確認是否發生異常，並請排除。
P0563	檢查車輛系統電源，確認是否發生電壓超出範圍的故障，並請排除。
P0564	檢查定速控制設定開關 " RES + "，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
	檢查定速控制設定開關 " SET - "，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
P056C	檢查前煞車燈開關，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
	檢查後煞車燈開關，確認是否發生斷路或短路的故障，並請排除。
P0601	檢查 ECU，確認是否發生內部故障（偵測到 ECU 發生此故障後，診斷工具可能不會顯示故障代碼編號），並請排除。
P0606	檢查 ECU，確認是否發生內部故障（偵測到 ECU 發生此故障後，診斷工具可能不會顯示故障代碼編號），並請排除。
P062F	檢查 ECU，確認是否發生讀取或寫入 EEPROM 時偵測到錯誤的故障，並請排除。
P0638	檢查 YCC-T 驅動系統，確認是否偵測到故障，並請排除。
P0657	檢查汽油系統電壓，確認是否發生供應至噴油嘴和汽油泵浦的電壓不正確的異常，並請排除。
P1601	檢查側支架開關，確認是否發生 ECU 的淡綠色導線斷路或短路的故障，並請排除。
P1602	檢查 ECU，確認是否發生內部電路故障（ECU 電源切斷功能故障），並請排除。
P1604	檢查轉倒感知器，確認是否發生偵測到搭鐵短路的故障，並請排除。
P1605	檢查轉倒感知器，確認是否發生偵測到斷路或電源短路的故障，並請排除。
P2122	檢查油門位置感知器，確認是否發生偵測到斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P2123	檢查油門位置感知器，確認是否發生偵測到電源短路的故障，並請排除。
P2127	檢查油門位置感知器，確認是否發生偵測到斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P2128	檢查油門位置感知器，確認是否發生偵測到電源短路的故障，並請排除。
P2135	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生輸出電壓偏移誤差的故障，並請排除。
P2138	檢查輸出電壓，確認是否發生偏移誤差的故障，並請排除。
P2158	檢查前輪感知器，確認是否發生未收到任何正常訊號的故障，並請排除。
P2195	檢查含氧量感知器，確認是否發生偵測到斷路的故障，並請排除。
C0520	檢查 ECU，確認是否未從 IMU 接收到正常訊號或故障訊號的故障，並請排除。
P0036	檢查含氧感知器，確認控制器有瑕疵的故障，並請排除。
P0138	檢查後含氧量感知器，確認是否發生偵測到電源短路的故障，並請排除。
P1600	檢查轉倒感知器，確認是否發生偵測到斷路或短路的故障，並請排除。
P2270	檢查後含氧量感知器，確認是否發生偵測到斷路的故障，並請排除。
U0125	確認是否發生ECU與IMU無法傳輸訊號的故障，並請排除。
U0155 Err	檢查ECU，確認CAN的訊號是否發生ECU與儀表無法傳輸訊號的故障，並請排除。