

XC155R OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

故障碼	故障原因及排除
P0106	檢查吸氣壓力感知器，確認系統是否發生阻塞或脫落的故障，並請排除。
P0107	檢查吸氣壓力感知器，確認是否發生斷線或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0108	檢查吸氣壓力感知器，確認是否發生線路短路的故障，並請排除。
P0112	檢查吸氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0113	檢查吸氣溫度感知器，確認是否發生斷線或線路短路的故障，並請排除。
P0117	檢查冷卻液溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0118	檢查冷卻液溫度感知器，確認是否發生斷線或線路短路的故障，並請排除。
P0122	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷線或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0123	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生線路短路的故障，並請排除。
P0132	檢查含氧量感知器，確認是否發生線路短路的故障，並請排除。
P0201	檢查噴油嘴，確認是否發生故障，並請排除。
P0335	檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的任何正常訊號的故障，並請排除。
P0351	檢查點火線圈，確認是否發生一次線圈斷線或短路的故障，並請排除。
P0500	檢查速度感知器，確認是否發生沒有接收到速度感知器正常的訊號的故障，並請排除。
P0507	有聽到ISC(惰轉轉速控制閥) 操作聲音: 檢查ISC 以外，其他組件是否發生故障，並請排除。
	沒有聽到ISC (惰轉轉速控制閥) 操作聲音: 檢查ISC是否發生故障，並請排除。
P0511	檢查ISC (惰轉轉速控制閥)，確認是否發生斷線或短路，並請排除。
P0560	檢查充電電壓是否不正常，並請排除。
P0601	ECU 記憶體故障。(偵測到 ECU 發生此故障後，山葉診斷工具顯示上可能不會出現故障代碼編號。)
P062F	EEPROM 故障碼：寫或讀入 EEPROM 錯誤。
P1601	檢查主開關，確認是否發生與ECU 之間的 藍/ 黃色線斷線或短路的故障，並請排除。
P1604	檢查轉倒感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P1605	檢查轉倒感知器，確認是否發生斷線或線路短路的故障，並請排除。
P2195	檢查含氧量感知器，確認是否發生斷線的故障，並請排除。