

MWS150-A OBD 故障碼及故障原因排除一覽表

註: 各故障在排除後，請使用診斷工具將ECU內的故障碼清除。

故障碼	故障原因及排除
P0106	檢查進氣壓力感知器，確認系統是否發生阻塞或脫落的故障，並請排除。
P0107	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0108	檢查進氣壓力感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0112	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0113	檢查進氣溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0117	檢查冷卻液溫度感知器，確認是否發生搭鐵短路的故障，並請排除。
P0118	檢查冷卻液溫度感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0122	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或搭鐵短路的故障，並請排除。
P0123	檢查節流閥位置感知器，確認是否發生斷路或電源短路的故障，並請排除。
P0132	檢查含氧量感知器，確認是否發生電源短路的故障，並請排除。
P0201	檢查噴油嘴，確認是否發生故障，並請排除。
P0335	檢查曲軸位置感知器，確認是否發生未收到曲軸位置感知器的任何正常訊號的故障，並請排除。
P0351	檢查點火線圈，確認是否發生點火線圈的一次導線斷路或短路的故障，並請排除。
P0500	檢查前輪感知器 (右)，確認是否發生未收到前輪感知器 (右) 的任何正常訊號的故障，並請排除。
P0507	有聽到 ISC (惰轉轉速控制) 運作聲音：檢查 ISC 以外的其他組件是否發生故障，並請排除。
	沒有聽到 ISC (惰轉轉速控制) 運作聲音：檢查 ISC 是否發生故障，並請排除。
P0511	檢查 ISC (惰轉轉速控制)，確認是否發生故障，並請排除。
P0560	檢查充電電壓是否異常，並請排除。
P0601	ECU 記憶體故障。(偵測到 ECU 發生此故障後，山葉診斷工具顯示上可能不會出現故障代碼編號。)
P062F	EEPROM 故障代碼編號：讀取或寫入 EEPROM 時偵測到錯誤。
P1601	檢查側支架開關，確認是否發生偵測到 ECU 的藍色 / 黃色導線斷路或短路的故障，並請排除。
P2195	檢查含氧量感知器，確認是否發生斷路的故障，並請排除。
P2645	檢查 VVA (可變汽門作動器) 電磁閥，確認是否發生故障，並請排除。