胎壓啟用方法

1.確認網路確實連線後開啟YAMAHA LIFE APP, 並點選「我的車庫」。



2.在我的車庫中點選「胎壓偵測」。



3.進入「胎壓檢測」頁面,初始未顯示任何資訊。 點選「掃描」圖示進行ID掃描。



4.使用鏡頭「掃描產品QR code」或點選 右上角「加號」進行手動輸入。



胎壓警示設定

1.在「胎壓檢測」頁面點選右上角「設定」。

<	胎壓檢測		*
前輪 ID :0BD8F 😁			
2	8.6	29	
	psi	°C	
後輪 ID :0BD95 🖯			
2	9.7	32	
	psi	°C	
		-	

2. 滑動「調整鍵」設定前後輪適當胎壓範圍。



3.當胎壓超出預設界線時,異常胎壓會顯示「紅色字體」。

