


YAMAHA MOTOR ON

功能使用手冊



功能使用手冊目錄

01 YAMAHA MOTOR ON介紹

02 會員

03 新增車輛

04 車輛資訊查看

05 保養維修

06 其他車輛設定

07 小工具

08 通知訊息

09 Revs儀表板

10 停車位置

11 騎乘紀錄


12 騎乘數據

13 排名

14 帳號設定

15 注意事項

16 其他



YAMAHA MOTOR ON

以騎乘樂趣為核心，結合運動感、日常便利與科技，強化車主與愛車的連結，帶來更極致的騎乘體驗。
讓每一次騎乘的餘韻，成為下一次旅程的起點。

打造完整的騎乘體驗



首頁

騎車前

加入車輛

保養維修

小工具

其他車輛設定



騎乘

騎車中

Revs儀表板

停車位置



回憶

騎車後

騎乘紀錄

騎乘數據

排名



帳號

帳號設定



使用情境

騎車前

騎車中

騎車後





會員



會員 - 註冊

- 請選擇其中一項會員註冊方式，並依照註冊所需資訊進行填寫及認證。

會員註冊畫面

取消

會員註冊

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

YAMAHA MOTOR ID

使用您的社群帳號註冊

 Sign in with Google

 Sign in with Apple

如果您已經擁有一個電子郵件地址帳戶，請確保在使用社群帳號登錄前閱讀並理解以下資訊。
[請點擊這裡](#)

或

使用您的電話號碼註冊

以電話號碼註冊

使用您的電子郵件地址註冊

以電子郵件地址註冊

如果您已經有帳戶 [請點擊這裡](#)

 隱私權 - 條款

選擇註冊方式

選擇所偏好的方式進行帳號註冊(電子信箱或手機號碼)

取消

傳送OTP驗證碼

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

我們將傳送OTP驗證碼至您的手機。

請輸入您的手機號碼 *

國家/地區 手機號碼 *

傳送OTP驗證碼

[點擊此處發送OTP驗證碼](#)

 隱私權 - 條款

取消

會員註冊

 **YAMAHA**
Revs Your Heart

YAMAHA MOTOR ID

使用電子郵件帳戶登錄

電子郵件 *

密碼 *

確認密碼 *

下一步

[點擊此處前往電子信箱註冊](#)

取消

會員註冊

[點擊此處
可以透過Google帳號或Apple帳號
進行註冊](#)

的社群帳號註冊

 Sign in with Google

 Sign in with Apple

如果您已經擁有一個電子郵件地址帳戶，請確保在使用社群帳號登錄前閱讀並理解以下資訊。
[請點擊這裡](#)

或

使用您的電話號碼註冊

以電話號碼註冊

使用您的電子郵件地址註冊

以電子郵件地址註冊

如果您已經有帳戶 [請點擊這裡](#)

會員 - 登錄

- 請選擇會員註冊時所使用的方式，並依照註冊時的資訊進行登錄。

會員登錄畫面

取消

登錄


YAMAHA MOTOR ID

使用社群帳號登錄

 Sign in with Google

 Sign in with Apple

如果您已經擁有一個電子郵件地址帳戶，請確保在使用社群帳號登錄前閱讀並理解以下資訊。
請點擊這裡

或

使用電話號碼登錄

電話號碼登錄

使用電子郵件地址登錄

電子郵件地址登錄

建立新帳戶 請點擊這裡使用條款 / 隱私權政策

選擇登錄方式

選擇先前帳號註冊時所使用的方式進行登錄(電子信箱或手機號碼)

取消

登錄


YAMAHA MOTOR ID

使用電話號碼帳號登錄

+886

忘記密碼

登錄

更改登錄方式嗎？請點擊這裡

點擊此處
可以更改登錄方式

取消

登錄


YAMAHA MOTOR ID

使用電子郵件帳號登錄

忘記密碼

登錄

更改登錄方式嗎？請點擊這裡


點擊此處
可以更改登錄方式


取消

登錄

點擊此處
可以透過Google帳號或Apple帳號
進行登錄

社群帳號登錄

 Sign in with Google

 Sign in with Apple

如果您已經擁有一個電子郵件地址帳戶，請確保在使用社群帳號登錄前閱讀並理解以下資訊。
請點擊這裡

或

使用電話號碼登錄

電話號碼登錄


使用電子郵件地址登錄

電子郵件地址登錄

建立新帳戶 請點擊這裡使用條款 / 隱私權政策



新增車輛




新增車輛

- 將車輛加入（配對）到App的步驟如下。
- 從首頁的「新增車輛」開始配對，搜尋並選擇車輛。

開始新增車輛

點擊「新增車輛」。




點擊「尋找您的車輛」。



車輛搜尋

開始搜尋附近的車輛。




選擇車輛

選擇車輛
點擊「下一步」。



VIN輸入

輸入車體號碼驗證。



新增車輛 – 掃描QR Code

- 除了車體號碼輸入以外，亦可透過掃描CCU本體上的QR Code條碼進行配對 (紅圈處)

VIN 輸入

14:00

新增車輛

1/3 選擇車輛

輸入車輛識別號碼

輸入最後四個數字，最後兩個數字除外

RKRR [] [] [] [] 08

[] [] [] [] 0 8

通過掃描 CCU 代碼來添加車輛

驗證

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0	⊗



點擊加入車輛中的此處
可透過QR Code掃描進行配對

新增車輛

- 資料下載完成後可開始進入配對流程。
- 為車輛設定名稱完成後即加入成功。


資料下載

點擊下載。




開始配對

點擊“新增車輛”。



輸入車輛暱稱

輸入車輛暱稱後
點擊“開始”。



注意事項

閱讀注意事項後
點擊“我了解”。



車輛已加入

顯示配對車輛資訊。



註解

- ◆ 多輛車輛可以同時登記。（每位用戶最多可搭乘99輛車）
- ◆ 在使用應用程式時，最多只能同時配對一輛車進行使用。不過，如不需要藍牙連接的功能，可以透過在應用程式中切換所選車輛隨時使用。
- ◆ 車輛成功加入後，下次在開啟車輛電源時使用時會自動連接。

註解

如果您無法新增車輛，請採取以下步驟，可能有助於解決問題。

步驟1: 從車輛的藍牙設定中刪除所有已配對的智慧型手機。

步驟2: 請確認您的智慧型手機已啟用位置定位服務。

(如您的手機為Android作業系統，會需要「準確」的位置存取權限。)

步驟3: 關閉手機的省電模式等設定。

步驟4: 關掉手機端藍牙，並於設定中清除CCU裝置紀錄後，再重新開啟藍牙。


(如果車輛的CCU裝置「YCCU_XXXXXXXXXXXXXXXXXX」(X為阿拉伯數字)存在於作業系統配對藍牙裝置清單中，請先刪除/忘記該裝置，後續再重新配對一次。)

步驟5: 熄火後，重新開啟車輛電源一次，時間超過10秒。

步驟6: 靠近車輛，再重新嘗試新增車輛。



車輛資訊查看




車輛資訊查看

- 你可以在車輛設定的「車輛資訊」功能中，一次查看新增車輛的資訊。

選擇車輛設定

點擊主畫面的設定圖示。



車輛資訊

從車輛設定中點選車輛資訊。



查看車輛資訊

查看該台已註冊車輛相關資訊。



	項目	是否可編輯
1	車輛圖片	○
2	機種名稱	無法編輯 *自動代入
3	車牌號碼	○
4	車輛暱稱	○
5	購買日期	○
6	車體號碼	無法編輯 *自動代入

車輛資訊查看

- 可以更改首頁和車輛資訊畫面上的車輛圖片。
- 可以註冊並編輯車輛的暱稱、車牌號碼和購買日期。

車輛照片

點擊車輛資訊畫面中的相機圖示，您可以選擇「拍照」、「從相簿選擇」或「還原預設圖片」來設定車輛圖片。




註解

- ◆ 如選擇「還原預設圖片」即回復預設圖。
- ◆ 如未上傳車輛圖片，將使用以下預設圖顯示。



車輛暱稱與購買日期登記


可以點擊清單上的編輯按鈕，更改暱稱、車牌號碼和購買日期。



可輸入暱稱及車牌號碼




可輸入購買日期






保養維修



保養維修-查看保養維修資訊

- 表列保養維修項目會依剩餘天數或距離顯示目前的狀態。
- 當狀態顯示為紅色時，App會發送通知。

*1剩餘天數或距離÷固定天數或距離



狀態顯示類型

提醒狀態會根據剩餘天數或距離顯示。
(用剩餘天數或距離除以設定天數或距離來計算。)

狀態提示燈號	計算結果*1	顯示參考
良好 目前暫不需要保養維修	20.1%~100%	Tires (wear) 123/300days 123/5,300km Next maintenance: 15/04/2025
注意 即將保養維修	0.1%~20%	Wheels Needs maintenance soon 3/300days 1,300/5,300km Next maintenance: 15/04/2025
保養維修 請進行保養維修	0%	Regular inspection Time for maintenance 999/999days 0/5,300km Next maintenance: 15/04/2025
無 未設定	-	Optional Set up your reminder preferences.

註解


- ◆ 當剩餘天數或距離達到門檻（較小的值優先）時，狀態會被更新。
- ◆ 如果剩餘天數或距離達到0%，通知會發送（若通知已啟用）。

保養維修 – 推播通知設定

- 保養維修提醒通知可收到推播通知(訊息區也可查看)。
- 可以從每個項目的編輯畫面更改通知設定。

收到保養維修提醒

當項目達到提醒門檻時，會收到推播內容。



提醒通知開啟/關閉設定

選擇想設定提醒的項目進行編輯(可選擇開啟或關閉提醒通知)。



保養維修 – 預設、自訂設定

- 可以透過輸入數值設定每個保養維修項目提醒通知的條件或頻率（依天數或距離）。

項目編輯

點擊項目旁的：



預設與自訂設定的項目


機油

選擇「預設設定」或「自訂設定」並設定頻率。
(自訂設定需要在第三次換機油後才會生效。)

預設設定



自訂設定 ※自第三次起有效



僅可自訂設定的項目

火星塞

空氣濾清器

機油濾清器

自訂項目

根據個人需求自由設定通知條件
(無提供「預設設定」)。

自訂項目



註解

- ◆ 這些項目需自行添加。
- ◆ 新增時，需要自己設定通知條件。

保養維修 - 機油相關

- 高轉速騎乘 及 短距離騎乘 定義為嚴重狀況，若符合上述條件，機油狀態的燈號變換將會提前。

機油狀態燈號



當判斷嚴重狀況時，⚠️ 狀態會比預設值更早切換。


嚴重狀況是什麼？

長時間高轉速騎行 或 短距離騎乘等 (此些狀況會對機油產生較大負擔)。

嚴重狀況的判斷條件



(1) 長時間高轉速騎乘

高速行駛與高油門開度



(2) 短距離騎乘

短距離、時間短
(引擎啟動時冷卻液溫度低)




*嚴重狀況判斷僅適用於預設設定，且在自訂設定下不適用

保養維修 – 新增項目

- 可以新增現有項目或新項目，並為其選擇通知設定。

新增項目

點擊 +



選擇目標項目

從下拉選單選擇，或若未列出則可自行「新增」。



編輯現有項目

可設定提醒相關的頻率。



新增選用項目

新增自訂項目並設定提醒頻率。




保養維修- 編輯/刪除項目

- 項目可以編輯或刪除。

編輯項目

每個項目上之「編輯」按鈕，可以進入維護畫面。



刪除項目

刪除後，該項目即不會出現在保養維修清單中。




保養維修-維護紀錄詳細資訊

- 可以依日期輸入詳細的保養維修紀錄，包括保養維修項目、費用及經銷商地址。


紀錄詳細資訊

點擊「維護紀錄詳細資訊」。



詳情填寫

- 輸入資訊：保養維修品項、總費用、日期、距離、經銷商地址、備註及照片。
- 行駛總距離會自動從 ODO 值中代入（可編輯）。
- 最多可新增3張照片。



■ 紀錄也可以選擇從選單中新增。



23

註解


◆ 當特定項目選擇維護紀錄時，該項目會出現一個 。你可以手動新增或移除 。

保養維修-歷史紀錄

- 可以查看並搜尋已記錄成功的保養維修歷史紀錄。
- 編輯或刪除歷史紀錄將會重新計算提醒通知的時間。

查看歷史紀錄列表


選擇「歷史紀錄」查看清單。



您可以查看已維護紀錄的歷史紀錄，
將依照項目以及年份進行列表顯示

搜尋歷史紀錄

依項目或年份進行搜尋。



查看歷史紀錄

查看該歷史紀錄詳細資訊。



保養維修 - 編輯與刪除歷史紀錄

- 如果編輯或刪除已記錄的保養維修歷史紀錄，提醒通知將會重新計算。

編輯歷史紀錄

從保養維修歷史紀錄中選擇「編輯」以進行編輯。

14:00

2025/03/06 - 01 編輯

維修日期 2025/03/06

保養項目 引擎機油
火花塞
空氣過濾器元件
機油過濾器

行駛總距離 0km

成本 0

經銷商名稱

經銷商地址

注意事項

照片

刪除

關閉

14:00

記錄維護內容

* 此欄位為必填 *

維修日期 * 2025/03/06

保養項目 *

引擎機油
 火花塞
 空氣過濾器元件
 機油過濾器
 電池
 前輪
 項目名稱
自訂項目僅供記錄用途，不會觸發提醒。

新增

行駛總距離 * 999,999 Km

成本 1,000

刪除歷史紀錄

刪除歷史紀錄會導致該項目狀態重新計算。

14:00

2025/03/06 - 01 編輯

維修日期 2025/03/06

保養項目 引擎機油
火花塞
空氣過濾器元件
機油過濾器

行駛總距離 0km

成本 0

經銷商名稱

經銷商地址

注意事項

照片

刪除

關閉

14:00

Edit the Notification Distance and Period Done

The notification-related distance and period have been recalculated.

Regular inspection

Old
Next maintenance 15/04/2025 | 5,300km
Remaining 123 days | 1,300km left

New
Next maintenance 15/04/2025 | 5,300km
Remaining 0 days | 5,000km left


Wheels

Old
Next maintenance 15/04/2025 | 5,300km
Remaining 123 days | 1,300km left

New
Next maintenance 15/04/2025 | 7,300km
Remaining 123 days | 5,000km left



其他車輛設定




其他車輛設定

- 顯示主畫面並選擇想更改的車輛，然後點選設定圖示。

點擊設定圖示

點擊車輛主畫面的設定圖示。



查看車輛設定清單


顯示車輛設定清單。




存取各種設定

可切換到各種設定畫面或執行畫面操作。

前往車輛資訊頁面



前往里程表修改頁面



停止與共同使用者同步車輛資料的確認頁面。

進入確認車輛刪除的對話框。

其他車輛設定 - ODO 修正

- 可以在App中編輯顯示的 ODO 數值。

點擊修改 ODO 按鈕

點擊 ODO 修正畫面上的「修改里程表」。



修正 ODO 值

調整數字以修正ODO值。



更新 ODO 值

點擊「更新」按鈕以確認更正。




註解

- ◆編輯 ODO 只會改變應用程式中的數值，並不會改變車輛實際的 ODO 讀數。
- ◆請注意，如果您在應用程式中更改 ODO，維護功能中的「提醒距離」會被重新計算。
- ◆最後連線時會顯示 ODO 值。
- ◆變更時，需處於藍牙連線成功狀態。


其他車輛設定 - 停止與共同使用者分享

- 此功能會強制切斷與其他用戶在App中新增相同車輛的伺服器同步。




其他車輛設定 – 刪除車輛

- 你可以從App中刪除所選車輛。





小工具






小工具 - 適用功能列表 (1/2)

- 透過將常用功能設定為小工具，可以載首頁端查看該功能的內容摘要。
- 點擊首頁小工具圖示即可直接前往對應的功能頁面。

功能名稱	圖示	描述	是否為預設
1 騎乘紀錄		<ul style="list-style-type: none">• 查看最新的騎乘紀錄摘要，包括行駛距離、燃油效率及騎乘時間。• 如果有添加縮圖，使用者也能在此查看該縮圖內容。	<input type="radio"/>
2 燃油效率		<ul style="list-style-type: none">• 查看每月累積燃油效率的摘要。• 可以查看過去7天燃油效率的顯示圖表。	<input type="radio"/>
3 維修保養		<ul style="list-style-type: none">• 可查詢引擎機油保養狀態。	<input type="radio"/>
		<ul style="list-style-type: none">• 可以查詢車輛每個維修零件的維修狀態。• 維護部分會被拆分為獨立項目，方便自行編輯。• 每項維修保養零件的狀態都可以逐一查看。	-

小工具 - 適用功能列表 (2/2)

- 透過將常用功能設定為小工具，可以載首頁端查看該功能的內容摘要。
- 點擊首頁小工具圖示即可直接前往對應的功能頁面。


功能名稱	圖示	描述	是否為預設
5 排名		<ul style="list-style-type: none">• 可以查看各國、各機種的月排名。• 可以查看行駛總里程數和ECO積分。• 可以透過以下方式查看自前一天以來的排名變動。 	-
6 停車位置		<ul style="list-style-type: none">• 可以顯示藍芽斷線前最後紀錄的停車位置。• 可以查看停車時間。	-

小工具 - 編輯方式

- 可以自訂首頁上顯示的小工具。

顯示小工具編輯畫面

點擊小工具右邊的「編輯」。




新增小工具

點擊「-」刪除小工具，「+」則新增小工具。
點擊「儲存」即可儲存更改。




排列小工具

手指拖動小工具來重新排列。





通知訊息




查看通知訊息

- 可以查看所有與註冊車輛及帳戶相關的通知訊息清單。


顯示通知訊息清單

點擊鈴鐺圖示查看通知清單。



顯示通知訊息詳情

點擊列表中的通知訊息欄位即可查看詳細資訊。



註解

- ◆ 請使用畫面上方的分頁，依照全部、未讀或重要來篩選通知。
- ◆ 重要通知會用驚嘆號標示 (❗)。
- ◆ 尚未讀取的通知會在App啟動時以視窗方式提醒。

您有2則尚未閱讀通知


稍後查看

查看

❗ 您有2則重要通知



Revs儀表板




Revs儀表板 – 長條模式

- 此模式以長條圖顯示引擎轉速，方便直觀查看引擎狀態。




Revs儀表板 – 指針模式

- 在指針模式中，引擎轉速以轉速表的方式顯示，能以接近摩托車實際狀態的方式檢查引擎狀態。





停車位置



停車位置

- 可以在地圖上查看車輛的停車位置（藍牙已斷開）和目前的位置。

查看停車位置及目前位置

查看停車位置和目前位置。
(透過手指滑動或捏合來進行畫面移動)




註解

- ◆「最後停車位置」是根據藍牙斷線的位置來決定。
- ◆若車輛在斷線後被移動或遭偷竊，該位置將無法被追蹤。

搜尋路線

選擇外部地圖App以提供路線指引。
(從目前位置到停車位置的路線)




停車位置 - 地圖操作

- 可以移動到目前的位置，並在地圖視圖間切換。


顯示目前的位置

可以切換地圖區域，使目前位置中顯示。




更改地圖顯示格式

可以選擇並更改地圖顯示格式，有預設基本圖、衛星圖和地形圖。





騎乘紀錄



騎乘紀錄 - 建立

- 騎乘紀錄的產生可設定為自動或手動。

自動記錄 預設



當App連接時自動進行騎乘記錄。

- ✓ 當藍牙連接成功且騎乘距離超過1公里時，會自動建立一段騎乘日誌。

手動紀錄



手動開始至結束之間產生騎乘記錄。

- ✓ 手動產生是在點擊開始記錄按鈕時記錄的。
- ✓ 手動開始與結束按鈕會在手動測量開啟後，顯示於「騎乘」畫面上。

*開始/結束按鈕



- 騎乘紀錄自動選項
(關閉 = 手動產生，開啟 = 自動產生)

車輛設定

已選車輛 我的 R15

車輛資訊 >

修改里程表 >

停止與共用使用者同步車輛資料 >

自動建立騎乘紀錄

啟用後會自動建立騎乘記錄；停用後會顯示「開始/停止」按鈕。單次記錄時間達 XX 小時。

刪除車輛 >

設定切換


騎乘紀錄 - 查看 (1/2)

- 可以查看騎乘紀錄清單。
- 騎乘紀錄可依關鍵字、日期範圍或評分搜尋，結果也能進行排序。


切換瀏覽方式

可以自由切換，依時間軸或列表方式進行瀏覽。

時間軸瀏覽




列表瀏覽



查詢騎乘紀錄

您可以依關鍵字、日期範圍和評分搜尋騎乘紀錄，並查看符合條件的內容。搜尋結果可依日期、行駛距離或燃油效率進行排序。



騎乘紀錄 - 查看 (2/2)

- 您可以查看每條日誌的詳細資訊，例如騎乘時間、距離及相關騎乘資料。


騎乘紀錄資訊




切換瀏覽方式

可以選擇以騎乘時的地圖資訊或其他詳細資訊顯示騎乘紀錄細節。

騎乘紀錄資訊



詳細資訊




騎乘紀錄 - 編輯

- 每個騎乘紀錄皆可新增照片，編輯標題及評分等。

新增照片

從圖書館或相機中加入照片作為縮圖。
要切回地圖縮圖，請點擊左上角的地圖圖示。



編輯標題與評分

編輯標題（標題預設為出發和抵達地點）。
評分可設定1星 - 5星等級。




騎乘紀錄 - 刪除

- 可以單項刪除騎乘紀錄、選擇多個紀錄刪除，或一次刪除全部記錄。※請注意!刪除紀錄後就無法復原


單項刪除紀錄

刪除單一所選的騎乘紀錄。



刪除多個/全部記錄

點擊選取方塊選擇要刪除的騎乘紀錄並刪除。
或點擊「全部刪除」可刪除所有騎乘紀錄。



全部刪除
點擊「全部刪除」會刪除所有騎乘紀錄。


勾選項目刪除
透過勾選框選擇想刪除的騎乘紀錄，然後點擊  刪除。

騎乘紀錄 - 分享

- 可以與聯絡人分享您的騎乘紀錄。


分享

從個別的騎乘紀錄點選「分享」。




選擇圖片

選擇圖片作為顯示縮圖。




選擇發送方式/聯絡人

選擇發送方式及聯絡人。





騎乘數據



騎乘數據


- 可以在清單中查看個人的騎乘數據。
- 不僅可以查看當月的數據，也能查看過去的月份和年度騎乘數據。

依指標查看統計數據



行駛的距離

總計
70.00 km



所選期間的總數/平均值 最新7天（或月份）圖表

註解

- ◆ 點擊年份/月份顯示，選擇想要查看的統計數據。
- ◆ 用<>按鈕切換到上個月或下個月（或年份）。



統計數據顯示

項目	顯示方式
1 行駛距離	總和
2 燃油效率	平均
3 騎乘時間	總和
4 燃油消耗	總和

- 對於每個數據指標，可以查看月份、年份和All（最多10年）的騎乘數據。

依指標檢查統計數據

點擊後可查看每個指標的統計數據。



請檢查所選指標的統計數據


您可以在指定期間內逐項檢查每個統計項目。



每個指標的統計資料依月、年及全部（10年）顯示，讓您可以跨越任何選定區塊比較資料。

月份 年份 全部

點擊圖表時，對應的資料會標示出來並顯示該數值。




點擊清單中的資料可以讓您查看圖表中對應的區域。

June 28 24km



排名



排名 - 依類別查看排名

- 可以查看每個類別的排名和當前數值。點擊顯示即可瀏覽該類別的詳細排名。

按類別查看排名

點擊可開啟查看最高排名。



切換 排名顯示

點擊分頁可在行駛距離與ECO積分排名間切換。



變更顯示排名類別

可更改排名顯示類別。




類別
1 我的國家 / 全球
2 我的車輛型號 / 所有型號

註解

- ◆「我的國家」由使用者資訊的居住國家決定。
- ◆依模型彙整的結果會匯總到排名分組中。
- ◆範例：應用程式車輛資訊中顯示的「NMAX 155」和「NMAX 160」車型名稱會合併為「NMAX 155 系列」。

排名 - 顯示使用者排名

- 可以查看自己的排名，也能查看其他使用者的排名。



■ 如何在排名頁面查看每個項目

排名前1至3名的使用者會以特殊顏色進行標示。

1		NameNameName...	999,999
2		NameNameNam...	999,998
3		NameNameNam...	999,997

本人的排名將用藍色標示。

123,456		MyName	1,500
---------	--	--------	-------

您可以查看不同的排名頁面。


返回有你的排名頁面。




排名 - 檢舉不當使用者

- 您可以舉報其他使用不當暱稱或可疑資料的使用者。


顯示使用者報告頁面

點擊畫面右上角的  可開啟檢舉畫面。



選擇要舉報的使用者

選擇要檢舉的使用者後點擊檢舉按鈕。



檢舉使用者

選擇報告類型，輸入詳細資料，然後提交報告。報告完成後會跳出彈出視窗。



回報類別

- 1 不當的暱稱
- 2 不實的數據內容
- 3 其他

排名- 歷史排名查看

- 可以查看過去的歷史排名紀錄，包括自己的排名和所處位置附近排名。

顯示歷史排名

點擊按鈕可查看歷史排名。



查看您的歷史排名


查看每個月份的歷史排名紀錄。



您可以選擇查看排名年份。

2024

您可以切換前後年度。



您可以切換模式來查看不同組合下的排名。

全球

我的型號

顯示附近排名

查看所選月份的附近排名。





帳號設定




帳號設定

- 在主畫面顯示您想更改設定的車輛，然後點選設定圖示。

點擊帳號

點擊螢幕底部欄位中的帳戶圖示。




查看車輛設定列表

顯示有關帳號相關的設定一覽。



帳號設定 - 編輯使用者資訊、我的QR Code

- 可以編輯帳號的使用者資訊，並顯示與帳號連結的個人 QR Code。



帳號設定 – 顯示單位設定

- 在單位設定中，可以選擇App中出現的單位標示進行更改。


選擇單位項目

選擇想更改的項目。



更改單位

選擇您想顯示的單位。



可顯示單位列表參考

可設定以下三種類型的單位。

	選項①	選項②
速度	km/h	MPH
燃油效率	km/L	L/100km
	Mpg(US gal)	Mpg(GBR gal)
溫度	°C	°F

- 預設值會依使用者資料中登記的居住資訊而有所不同。
- 根據車輛速度設定，可選擇的燃油效率單元也會有所不同。

帳號設定 – 儀表通知設定

- 可以依照不同的作業系統進行儀表通知設定。



帳號設定 - 車輛錯誤警示收件人設定

- 當車輛發生錯誤故障時，會向已登記的聯絡人發送電子郵件警示。
- 錯誤資訊能其他人順利分享。
- 電子郵件中將附有出現錯誤代碼之地點(Google 地圖連結)。

登記聯絡人資訊

登記聯絡人以接收車輛錯誤通知。




註解

- ◆ 最多可以登記10個聯絡人。
- ◆ 聯絡人可以從您的手機通訊錄新增或手動輸入。
- ◆ 車輛未連線時無法收到通知。
- ◆ 只有在車輛藍牙連線中發生的錯誤資訊(連線中時車輛產生錯誤代碼)才會收到推播通知。

發生車輛錯誤時，系統會發送通知

發生車輛錯誤時，會將包含錯誤資訊及其位置的通知寄送到登記的電子郵件地址。

發生錯誤狀況
(車輛錯誤代碼發生)



顯示訊息
推播通知



預設聯絡人

發送信件範例

To: User set email address
Cc: User email address
Bcc: YAMAHA email address (to get situation)

Subject: A fault was detected from your vehicle

A fault was detected from your vehicle
Please check at the dealer you purchased from as soon as possible.

Nickname: My NMAX
ride unit serial number: 123456787543
Time: 05/16/2025 11:24:22
Place: <https://maps.app.goo.gl/63oSndgUStZ2rqKW6>

This email is sent from the YAMAHA app

帳號設定 - 常見問題 (2/2)

- 常見問題區塊中將提供詢問公司用的聯絡表單。
- 提交詢問內容後，YAMAHA總公司將會收到帶有您詢問內容的電子郵件通知。

頁面下方按鍵



14:00

常見問題

- 登入和退出 >
- 在應用程式上註冊車輛 >
- 管理維護詳細資料 >
- 騎車時使用轉速儀表板 >
- 檢查您的最後一個停車位置 >
- 使用騎行記錄 >
- 檢閱騎行記錄 >
- 應用程式設定 >
- 其他 >

若您仍有其他問題，歡迎再次聯絡我們。

查詢

× 關閉

輸入詢問內容



14:00

查詢

查詢

部分問題可能需要一些時間才能回覆，也有可能無法直接提供答案。我們僅能回覆與本應用程式相關的詢問。
* 此欄位為必填。

姓名 *

J

電子郵件地址 *

xxxdjalex@gmail.com

電話號碼

23

車款名稱

我的R15 YZF-R15

VIN/驅動單元序號

RKRRGA510SA000108


留言 *

請幫我解答

送出

× 關閉

總公司將處理內容轉達給分公司並透過Email回應。






注意事項

注意事項-車輛販售

為了維護您的權益，出售車輛時，建議您將會員帳號登出並卸載 YAMAHA MOTOR ON，以免車輛相關資訊外流。

注意



前用戶A 建議登出並卸載 YAMAHA MOTOR ON

注意事項-Y-Connect轉換

若您為從 Y-Connect 轉換至 YAMAHA MOTOT ON的使用者，請注意以下內容

注意

- **帳號為通用**：請使用您原本在 Y-Connect 註冊的 **Y-ID** 與**密碼**直接登入。無需重新註冊，系統將自動啟動雲端數據同步。
- **轉換期結束後資料消失風險**：請務必在官方公告的「轉換期」內完成 App 轉移與車輛配對。若轉換期結束後才進行首次新 App 配對，且未曾執行過帳號移轉，您原有的歷史紀錄可能無法自動銜接。
- **轉換不可逆性**：當您的愛車成功轉換至 YAMAHA MOTOT ON使用後，原本的 Y-Connect 將無法再與該車輛配對連線。

注意事項-藍牙連線配對

為了提升連線品質，YAMAHA MOTOT ON採用了更嚴謹的通訊協定，配對時請遵循以下步驟：

注意

- **清除舊紀錄：** 在App上執行「新增車輛」前，請務必先進入手機系統的藍牙設定中，手動「忽略/移除」原有的 Y-Connect 配對紀錄。
- **專屬資料下載：** 首次配對時，系統會自動下載對應機種的介面素材（Asset Download），請在網路連線良好的環境下操作，並靜候進度條完成。
- **30 天同步原則：** 為了保護您的隱私與數據安全，若手機與車輛超過 30 天未進行數據同步，雲端自動連動功能將暫時停止，需靠近車輛並再次開啟 App 才可恢復。

CCU 交換功能更迭： 若您的車輛通訊單元（CCU）需要進行更換，請洽詢全台 **YAMAHA 授權經銷商** 進行處理。



其他



應用程式使用規約: [請點擊查看](#)

應用程式隱私權政策: [請點擊查看](#)



台灣山葉機車工業股份有限公司
303 新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號